

FOLGEN

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ισχυρό όξινο απορρυπαντικό με βάση το νιτρικό οξύ. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον καθαρισμό ανοξειδωτων επιφανειών και κλειστών κυκλωμάτων. Διαλύεται πλήρως στο νερό και απομακρύνει γρήγορα καθαλατώσεις και γαλακτόλιθο από. Η δραστηριότητα του οφείλεται στον κατάλληλο συνδιασμό οργανικά και ανόργανων μη οξειδωτικών οξέων με κατάλληλους αναχαιτιστές και μη ιονικούς διαβρέκτες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Α)ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ Β)ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΑ Γ)ΒΥΤΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1)Βασική προϋπόθεση είναι η αποστράγγιση ολόκληρου του συστήματος από το περιεχόμενο του.

2)Ξέπλυνετε με καθαρό νερό.

3)Γεμίστε το κλειστό κύκλωμα ως το επίπεδο των εργασιών και βάλτε σε λειτουργία το σύστημα.

4)Προσθέστε FOLGEN , σε αναλογία 1- 2% επί του περιεχόμενου νερού.

5)Ανακυκλοφορία του νερού του πύργου για 10 λεπτά σε θερμοκρασία 50 – 60°C.

6) Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

○ Εμφάνιση στους 20°C	:	Υγρό
○ pH	:	1,5
○ Πυκνότητα(g/cm ³ , 20°C)	:	1,101
○ Ιξώδες (cP, 20°C)	:	<10

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν λόγω του ισχυρού όξινου χαρακτήρα του είναι διαβρωτικό. Συνίσταται η χρήση πλαστικών γαντιών και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου κατά την χρήση. Σε περίπτωση επαφής με τα χέρια πλύνετε τα καλά με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. τουλάχιστον για 15 λεπτά. Επί επίμονης ενοχλήσεων επισκεφτείτε οφθαλμίατρο. Επί κατάποσης τηλεφωνήστε για οδηγίες στο **Κέντρο Δηλητηριάσεων** στο τηλέφωνο **210-7793777**. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναισθητο πρόσωπο από το στόμα. Πλύνετε το στόμα με νερό. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Το προϊόν διατηρείται μακριά από τα παιδιά.



ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310.799.740 FAX.: 2310.796.188
www.multichemical.gr | e-mail: sales@multichemical.gr

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε σκιερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε θερμοκρασίες μεταξύ των 5°C και 35°C. Αποφύγετε απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Αποθηκεύστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και όρθια προς αποφυγή διαρροής.